

Комнатный термостат

Ecoheat RT-i

Общие данные

1. Общие данные

Описание

Комнатный термостат Haier Ecoheat RT-i предназначен для подключения к теплогенератору (газовому и/или электрическому котлу и др.) и поддержания заданной температуры окружающего воздуха в помещении. Пользователь устанавливает желаемую температуру воздуха в помещении и при снижении температуры менее заданной, происходит переключение контактов термостата, что приводит к включению отопительного котла и наоборот, при превышении установленной температуры термостат дает команду на выключение котла. Термостат имеет встроенный датчик температуры окружающего воздуха.

Расшифровка

Ecoheat RT-i

Кнопочно-цифровое управление
Комнатный термостат
Название серии

Комплект поставки

Инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном
Комнатный термостат с монтажным комплектом

Инструкции по безопасности

2. Инструкции по безопасности

Монтаж, ввод в эксплуатацию и ремонт должны выполняться техническим персоналом авторизованного сервисного центра или другими организациями, имеющими квалификацию на проведение данного вида работ. Запрещено использовать не оригинальные запасные части, комплектующие и аксессуары.

Запрещено внесение каких-либо изменений в конструкцию комнатного термостата.

Не позволяйте маленьким детям играть с термостатом, и/или упаковочным материалом, снятым с него (картон, полиэтиленовый пакет и т.д.) поскольку он может являться для них источником опасности.

Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный ошибками монтажа и использования, равно как и несоблюдением действующих государственных и местных норм и инструкций изготовителя.

В комплект поставки не входит электрический провод для соединения с теплогенератором (газовым и/или электрическим котлом и др.). При монтаже используйте медный кабель с негорючей оболочкой сечением не менее 0,5мм². Запрещено устанавливать термостат в помещениях с повышенной влажностью.

Не допускайте попадания воды на электрические компоненты.

Инструкция по эксплуатации

3. Инструкция по эксплуатации

Предупреждения

Перед началом использования термостата пожалуйста внимательно прочитайте эту инструкцию.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями, или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

В случае поломки или неудовлетворительной работы необходимо сразу же прекратить эксплуатацию, воздерживаясь от каких-либо попыток самостоятельного ремонта или непосредственного вмешательства. Знать у Продавца, на сайте <https://haieronline.ru/support> или позвонив по телефону горячей линии: 8-800-250-43-05

Индикация и управление



Инструкция по эксплуатации

N°	Символ/Обозначение	Описание
1	SYSTEM HEAT	Отопительная система активна
2		Работа котла
3	ERROR	Ошибка
4		Индикация установленной комнатной температуры в градусах Цельсия или Фаренгейтах.
5	SET TEMP	Установленная температура
6	ROOM TEMP	Комнатная температура
7		Индикация текущей комнатной температуры в градусах Цельсия или Фаренгейтах.
8		Низкий заряд батарей
9		Блокировка
10	SYSTEM OFF	Отопительная система выключена
11	—	Уменьшение значений
12		Вкл/Выкл
13	+	Увеличение значений

Использование

Устройство работает от двух батареек AA (LR6). Срок службы зависит от типа элемента питания, рекомендуется использовать щелочные (алкалиновые) батарейки.

В случае появления на дисплее символа необходимо произвести замену элементов питания.

В процессе работы можно всегда проверить остаточный заряд элементов питания одновременно нажав в рабочем режиме термостата кнопку и и удерживая их в течение 2 сек.



Показания температур на дисплее сменяются на отображение заряда батарей в %.

ВНИМАНИЕ!

Прибор имеет емкостную сенсорную панель управления, любые загрязнения панели или грязные/мокрые руки могут повлиять на точность нажатия. Содержите панель управления в чистоте, более подробно см «Уход и обслуживание»

Монохромный жидкокристаллический экран термостата снабжен подсветкой которая активна при нажатии на кнопку сенсорной панели в течении 3 сек. Для экономии энергоресурсов элементов питания подсветка выключается автоматически через 3 сек. после последнего нажатия на кнопку сенсорной панели или в выключенном состоянии.

Управление термостатом производится с помощью кнопок на сенсорной панели: короткое нажатие (1 сек.), длительное нажатие (5 сек.) или комбинированное нажатие двух кнопок.

В выключенном состоянии у термостата активна правая половина дисплея на которой постоянно отображается комнатная температура измеренная встроенным температурным датчиком прибора.

Для включения прибора нажмите кнопку , активизация левой половины дисплея на которой отображается желаемая установленная температура подтвердит включение термостата в рабочий режим.

Нажимая на клавиши или установите желаемую температуру в помещении.

В случае если измеренная датчиком термостата температура в помещении будет ниже установленной, на экране загорится символ

, означающий подачу сигнала на включение отопительного котла. Как только температур в помещении поднимется выше установленного значения термостат выключит котел и на экране прибора погаснет символ

Уход и обслуживание

Устройство не требует специального технического обслуживания при этом для того, чтобы гарантировать длительный срок службы и корректную работу оборудования, необходимо придерживаться параметров, изложенных в данной инструкции.

В процессе эксплуатации необходимо протирать корпус устройства мягкой сухой тканью;

ВНИМАНИЕ!

Попадание влаги внутрь корпуса недопустимо! При уходе за прибором не применяйте чистящие средства и растворители!



Несоблюдение этих правил может привести к травмам пользователя, а также повреждениям и выходу устройства из строя.

Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный по неосторожности.

При обнаружении любых неисправностей обратитесь в авторизованный сервисный центр.

4. Технические характеристики

Наименование	Ед.изм.
Диапазон измеряемой температуры, °C	0 ... +37
Диапазон регулирования температуры, °C	+7 ... +32
Погрешность измерения температуры, °C	±1
Напряжение питания, В	3 DC
Потребляемая мощность, Вт	0,05
Степень защиты корпуса	IP 20
Температура хранения, °C	-5...+50
Допустимая влажность воздуха, %	60



Габаритные и монтажные размеры


Технические характеристики

5. Монтаж

Общие правила


Монтаж комнатного термостата Ecoheat RT-i должен выполняться только квалифицированными специалистами, имеющими соответствующие разрешения и лицензии.

Термостат устанавливается на внутренней стене помещения на высоте 0,9-1,5м в месте, наилучшим образом, отражающим среднюю температуру внутри данного помещения. Не следует устанавливать термостат на внешние стены, на поверхности, куда падает прямой солнечный свет, в непосредственной близости к нагревательным нагревательных или охлаждающих приборов приборам, за занавесками или мебелью.



Монтаж

Электрические соединения



Нажав на язычок лицевой панели термостата, снимите монтажную пластину;

Снимите крышку отсека элементов питания и установите две щелочные батарейки типа AA 1,5В

Сняв крышку контактных клемм, закрепите двухжильный провод* зафиксировав его винтовыми клеммами;монтажную пластину;

*Используйте провод ПВС, ШВВП или аналогичный с сечением жил не менее 0,5 мм² длиной не более 25м.

Установка прибора

Установите на стене монтажную пластину с помощью крепежа входящего в комплект.

Убедитесь, что крышки отсека элементов питания и контактных клемм зафиксированы на своих местах.

Движением сверху-вниз зафиксируйте корпус термостата на монтажной пластине в верхней части и прижав нижнюю часть корпуса защелкните фиксатор.

6. Ввод в эксплуатацию

После завершения монтажных работ и установки элементов питания прибор готов к работе.

В случае необходимости можно изменить некоторые параметры и/или настройки в инженерном меню:



В выключенном состоянии удерживайте нажатыми кнопки **+** и **-** около 6 сек

После переключения дисплея в тестовый режим нажмите кнопку **↵**

После переключения дисплея в тестовый режим нажмите кнопку **↵**

Параметр	Название	Заводская установка	Значение	Описание
01	Гистерезис	1	1-3	Параметр отвечающий за понижение температуры в градусах, после нагревания до заданной, для вкл повторного нагрева. Установите значение! 1, 2 или 3.
02	Отображение градуса температуры	0	0, 1	0 - °F (Градус Фаренгейта) 1 - °C (Градус Цельсия)
03	Тест реле	oF	oN, oF	oN - Вкл тест реле (замыкание контактной группы). oF - Выхл тест реле (размыкание контактной группы).
04	Сброс до заводских настроек	E0	E0-E1	E1 - Сброс до заводских настроек. Предыдущие параметры будут восстановлены до заводских значений по умолчанию. Нажмите + , чтобы переключить значение E0 на E1 и нажмите кнопку для подтверждения.

7. Транспортировка, хранение и утилизация

Условия хранения и транспортировки

Комнатный термостат Ecoheat RT-i должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя согласно условиям хранения по ГОСТ 15150-69. Прибор транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов и техническими условиями погрузки и крепления грузов, действующими на данном виде транспорта. Комнатный термостат при транспортировании следует оберегать от ударов и механических нагрузок, а их поверхность от нанесения царапин. Термостат должен храниться в закрытом помещении, гарантирующем защиту от атмосферных и других вредных воздействий при температуре воздуха от -50 до +40°C и относительной влажности не более 80 %.

Упаковка

Утилизируя упаковку, не забывайте об охране окружающей среды.

Утилизация изделия

Если ваш изделие больше нельзя использовать, и вы хотите его выбросить, то для того, чтобы не наносить вред окружающей среде водонагреватель нужно правильно утилизировать. Обратитесь в местные коммунальные службы для дополнительной информации. Если водонагреватель предназначен для утилизации, то отрежьте шнур электропитания как можно ближе к корпусу, чтобы изделие нельзя было больше использовать. Изделие спроектирован и сделан таким образом, что его утилизация не доставит вам хлопот.



Этот символ на изделии или упаковке обозначает, что данное изделие не должно утилизироваться с бытовыми отходами. Изделие следует отнести в точку сбора или утилизации электрического или электронного оборудования. Убедившись, что изделие будет утилизировано должным образом, вы сможете предотвратить возможное негативное воздействие на окружающую среду и здоровье людей, которое может быть вызвано неправильной утилизацией.

Дополнительную информацию об утилизации данного изделия

можно получить, связавшись с офисом компании в вашем городе, коммунальной службой, занимающейся удалением отходов, или магазином, в котором было приобретено изделие.

8. Обслуживание клиентов

Условия хранения и транспортировки

Служба поддержки клиентов

Мы рекомендуем обращаться в службу поддержки клиентов компании «Хайер», а также использовать оригинальные запасные части. Если у вас возникли проблемы с вашей бытовой техникой, пожалуйста, сначала изучите раздел «Устранение неисправностей».

Если вы не нашли решения проблемы, пожалуйста, обратитесь:

— к вашему официальному дилеру или

— в наш колл-центр:

8-800-250-43-05 (РФ),

8-10-800-2000-17-06 (РБ),

— на сайт <https://haieronline.ru/>, где вы можете оставить заявку на обслуживание, а также найти ответы на часто задаваемые вопросы. Обращаясь в наш сервисный центр, пожалуйста, подготовьте следующую информацию, которую вы можете найти на паспортной табличке и в чеке:

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Также, пожалуйста, проверьте наличие гарантии и документов о продаже. Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание.

Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств.

В настоящий документ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без дополнительного уведомления.

9. Гарантийные условия

Уважаемый покупатель!

Корпорация Haier благодарит Вас за Ваш выбор, гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации. Официальный срок службы на комнатный термостат Ecoheat RT-i составляет 5 лет со дня передачи изделия конечному потребителю. Учитывая высокое качество продукции, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный. Рекомендуем по окончании срока службы обратиться в Авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации. Вся продукция изготовлена с учетом условий эксплуатации и прошла соответствующую сертификацию на соответствие техническим требованиям. Во избежание недоразумений, убедительно просим Вас при покупке внимательно изучить инструкцию по эксплуатации, условия гарантийных обязательств. Данное изделие представляет собой технически сложный товар бытового назначения. Если купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения, настоятельно рекомендуем Вам обратиться к Авторизованному партнеру Haier.

Данным гарантийным талоном Корпорация Haier подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, иными нормативными актами в случае обнаружения недостатков изделия. Однако Корпорация Haier оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий.

Условия гарантийного обслуживания

Корпорация Haier устанавливает гарантийный срок на комнатный термостат Ecoheat RT-i - 1 год (12 мес.).

На комнатный термостат Haier Ecoheat RT-i установлен срок службы - 5 лет.

По истечению этого срока службы пользователю следует обратиться в авторизованный сервисный центр по оборудованию Haier для квалифицированного технического обследования и принятия решения о возможности дальнейшей эксплуатации.

Начало гарантийного срока наступает с момента продажи прибора конечному потребителю. Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (товарный чек, кассовый чек, инструкция по эксплуатации).

Гарантийное обслуживание производится исключительно Авторизованными партнерами Haier. Полный список Авторизованных партнеров вы можете узнать в Информационном центре Haier по телефону:

8-800-250-43-05 — для Потребителей из России (бесплатный звонок из регионов России)

8-10-800-2000-17-06 — для Потребителей из Беларуси (бесплатный звонок из регионов Беларуси)

или на сайте: <https://haieronline.ru/> или сделав запрос по электронной

почте: help@haieronline.ru.

Данные Авторизованных партнеров могут быть изменены, за справками обращайтесь в Информационный центр Haier.

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- нарушения потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки товара;
- неправильной установки и/или подключения изделия;
- нарушения технологии работ с электрическими подключениями, как и привлечение к монтажу прибора лиц, не имеющих соответствующей квалификации, подтвержденной документально;
- отсутствия своевременного технического обслуживания Изделия в том случае, если этого требует инструкция по эксплуатации;
- использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
- действий третьих лиц: ремонт или внесение несанкционированных изменений конструктивных или схематических изменений не уполномоченными лицами;
- отклонений от стандартов и норм питающих сетей;
- действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т. п.);
- несчастных случаев, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц;
- если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, продуктов жизнедеятельности насекомых;

Гарантийное обслуживание не распространяется на следующие виды работ:

- установка и подключение изделия на месте эксплуатации;
 - инструктаж и консультирование потребителя по использованию изделия;
 - очистка изделия снаружи либо изнутри.
- Гарантийному обслуживанию не подлежат ниже перечисленные расходные материалы и аксессуары:
- пульты управления, аккумуляторные батареи, элементы питания, внешние блоки питания и зарядные устройства;
 - документация, прилагаемая к изделию.

Периодическое обслуживание изделия производится по желанию потребителя за дополнительную плату.

Важно! Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички.

Повреждение или отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств.

Изготовитель: «Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.», Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, China. Уполномоченная организация/ импортер: ООО «ХАЙЕР», 121099, город Москва, Новинский бульвар, дом 8, этаж 16, офис 1601. Тел.: 8-800-250-43-05, адрес эл. почты: info@haierussia.ru.

Продукция соответствует требованиям технических регламентов

Евразийского экономического союза (Таможенного) союза:

Декларация о соответствии № EAЭC N RU Д-СN.РА03.B.23608/25от 31.03.2025 действует до 30.03.2030.

Более подробные сведения указаны в Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии Евразийского экономического союза.

Сделано в Китае

Дата изготовления и гарантийный срок указаны на этикетке устройства.

0040403999-RU



Бөлме термостаты

Ecoheat RT-i

Жалпы деректер

1. Жалпы деректер

Сипаттамасы

Haier Ecoheat RT-i бөлме термостаты жылу генераторына (газ және/немесе электр қазандығы және т.б.) қосылуға және орынжайдағы қоршаған ауаның белгіленген температурасын ұстап тұруға арналған. Пайдаланушы орынжайдағы қажетті ауа температурасын орнатады және температура азырақ төмендеген кезде термостат түйсіпелері ауысады, бұл жылыту қазандығының қосылуына әкеледі және керісінше, белгіленген температурадан асып кетсе, термостат қазандықты өшіруге бұйрық береді. Термостатта қоршаған ауа температурасының кіріктірілген датчигі бар.

Мағынасын ашу

Ecoheat RT-i



Жеткізу жиынтығы

Кепілдік талонымен пайдалану жөніндегі нұсқаулық, Монтаждау жиынтығы бар бөлме термостаты

Қауіпсіздік нұсқаулары

2. Қауіпсіздік нұсқаулары

Монтаждауды, пайдалануға беруді және жөндеуді уәкілетті сервистік орталықтың техникалық персоналы немесе жұмыстың осы түрін жүргізуге біліктілігі бар басқа ұйымдар орындауы тиіс.

Түпнұсқа емес қосалқы бөлшектерді, жиынтықтаушытар мен аксессуарларды пайдалануға тыйым салынады. Бөлме термостатының құрылымына қандай да бір өзгерістер енгізуге тыйым салынады.

Кішкентай балалардың термостатпен және/немесе одан алынған қаптау материалымен (картон, полистилен пакет және т.б.) ойнауына жол бермеңіз, өйткені бұл олар үшін қауіп көзі болуы мүмкін.

Өндіруші монтаждау және пайдалану қателіктерін туындаған залал үшін жауапкершілікке не болмайды, дәл солай дайындаушының қолданыстағы мемлекеттік және жергілікті нормалары мен нұсқауларын сақтамағаны үшін де жауап бермейді.

Жеткізу жиынтығына жылу генераторына (газ және/немесе электр қазандығы және т.б.) қосылуға арналған электр сымы кірмейді. Монтаждау кезінде қимасы кемінде 0,5 мм² жанбайтын қабығы бар мыс кабельді пайдаланыңыз. Ылғалдылығы жоғары орынжайларда термостатты орнатуға тыйым салынады. Электр компоненттеріне судың түсуіне жол бермеңіз.


3. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Ескертулер

Термостатты қолдануды бастамас бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

Аспап физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті төмендеген немесе өмірлік тәжірибесі не тиісті білімі жоқ адамдардың (балаларды қоса алғанда), егер олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның бақылауында болмаса немесе аспапты пайдалану туралы нұсқау берілмесе, пайдалануына болмайды. Сынған немесе қанағаттанарлықсыз жұмыс жағдайында өздігінен жөндеу немесе тікелей араласу әрекеттерінен аулақ бола отырып, пайдалануды дереу тоқтату керек. Сатушыдан білін, <http://haieronline.kz/support> сайтынан немесе 8-800-070-01-29 жедел желі телефонына қоңырау шалу арқылы білу керек

Индикация және басқару



Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

№	Таңба/Белгілеу	Сипаттамасы
1	SYSTEM HEAT	Жылыту жүйесі белсенді
2		Қазандықтың жұмысы
3	ERROR	Қате
4		Белгіленген бөлме температурасының Цельсий немесе Фаренгейт бойынша индикациясы.
5	SET TEMP	Белгіленген температура
6	ROOM TEMP	Бөлме температурасы
7		Ағымдағы бөлме температурасының Цельсий немесе Фаренгейт индикациясы.
8		Батареяның төмен қуаты
9		Бұғаттау
10	SYSTEM OFF	Жылыту жүйесі өшірілі
11	—	Мәндерді азайту
12		Қос./Өшір.
13	+	Мәндерді арттыру

Пайдалану

Құрылғы екі AA (LR6) батареясымен жұмыс істейді. Қызмет мерзімі қуат көзі элементінің типіне байланысты, сілтілі (алкалинді) батареяларды пайдалану ұсынылады. Дисплейде таңба пайда болған жағдайда қуат көзі элементтерін ауыстыру қажет.



Жұмыс барысында сіз әрқашан термостаттың жұмыс режимінде және түймелерін басып, 2 секунд ұстап тұру арқылы қуат беру элементтерінің қалдық зарядын тексере аласыз.



Дисплейдегі температура көрсеткіштері батарея зарядының %-бен көрсетілуіне өзгереді.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Аспапта сыйымдылықты сенсорлық басқару панелі бар, панелдің кез келген ластануы немесе лас/дымқыл қолдар басу дәлдігіне әсер етуі мүмкін. Басқару панелін таза ұстаңыз, толығырақ «Күтім және қызмет көрсету» қараңыз. Термостаттың монохромды сұйық кристалды экраны артық жарықпен жабдықталған, ол сенсорлық панель батырмасын 3 секунд басқан кезде белсенді болады. Қуат көздерін үнемдеу үшін артық жарықтандыру сенсорлық панель батырмасын соңғы басқаннан кейін немесе өшірілі күйде 3 секундтан кейін автоматты түрде өшеді.

Термостатты басқару сенсорлық панелдегі батырмалар арқылы жүзеге асырылады: қысқа басу (1 сек.), ұзақ басу (5 сек.) немесе екі батырманы бірге басу. Өшірілген күйде дисплейдің оң жақ жартысы термостатта белсенді болады, онда аспаптың кіріктірілген температура датчигімен өлшенген бөлме температурасы үнемі көрсетіледі.



Аспапты қосу үшін қажетті орнатылған температураны көрсететін дисплейдің сол жақ қабатын іске қосу түймесін басыңыз, термостаттың жұмыс режиміне қосылғанын растайды. немесе пернелерін басу арқылы орынжайдағы қажетті температураны орнатаңыз.



Егер орынжайдағы термостат датчигімен өлшенген температура орнатылғаннан төмен болса, экранда жылыту қазандығын қосуға сигнал беруді білдіретін таңбасы жанады. Орынжайдағы температура белгіленген мәннен жоғары көтерілгеннен кейін термостат қазанды өшіреді және аспап экранында таңбасы өшеді.

Күтім және қызмет көрсету


Құрылғы арнайы техникалық қызмет көрсетуді қажет етпейді, сонымен бірге жабдықтың ұзақ қызмет мерзіміне және дұрыс жұмыс істеуіне кепілдік беру үшін осы нұсқаулықта көрсетілген параметрлерді сақтау қажет. Пайдалану процесі кезінде құрылғының корпусын жұмсақ құрғақ матамен сүрту керек;

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Ылғалдың корпусқа енуіне жол берілмейді! Аспапқа күтім жасау кезінде тазартқыштар мен еріткіштерді қолданбаңыз! Осы ережелерді сақтамау пайдаланушының жарақаттануына, сондай-ақ, құрылғының зақымдануы және істен шығуына әкелуі мүмкін. Өндіруші абайсызда келтірілген зиян үшін жауап бермейді. Көз келген ақаулықтар анықталған кезде уәкілетті сервистік орталыққа хабарласыңыз.

4. Техникалық сипаттамалары

Атауы	Өлшем бірлігі
Өлшенетін температура диапазоны, °C	0 ... +37
Температураны реттеу диапазоны, °C	+7 ... +32
Температураны өлшеу қателігі, °C	±1
Қуат кернеуі, В	3 DC
Тұтынылатын қуаты, Вт	0,05
Корпусың қорғаныс дәрежесі	IP 20
Сақтау температурасы, °C	-5...+50
Рұқсат етілген ылғалдылық, %	60




Габариттік және монтаждық өлшемдер

Техникалық сипаттамалары


5. Монтаждау

Жалпы ережелер

Ecoheat RT-i бөлме термостатын монтаждауды тиісті рұқсаттары мен лицензиялары бар білікті мамандар ғана орындауы керек. Термостат орынжайдың ішкі қабырғасына 0,9-1,5 м биіктікте осы орынжай ішіндегі орташа температураны жақсы көрсететін жерде орнатады. Термостатты сыртқы қабырғаларға, тікелей күн сәулесі түсетін бетке, қыздыру немесе салқындату құрылғыларына жақын жерде, перделердің немесе жиһаздың артына орнатуға болмайды.



Электрлік қосылыстар



Термостаттың жақтау панелін басу арқылы монтаждау тілімшесін алыңыз;

Қуат көзі элементтері белгілінің қақпағын алыңыз және екі 1,5В AA типті сілтілі батареяларды орнатыңыз;

Байланыс клеммаларының қақпағын алып тастағаннан кейін, екі тарамды сымды* бұрандалы клеммалармен бекіту арқылы бекітіңіз; монтаждау тілімшесі;

* ПВС, ШВВП сымын немесе ұзындығы 25 м-ден аспайтын 0,5 мм² кем емес өзектердің қимасымен ұқсас сымды қолданыңыз.

Аспапты орнату

Жиынтыққа кіретін бекіткіштерді пайдаланып, қабырғаға монтаждау тілімшесін орнатыңыз.

Қуат көзі элементтері мен байланыс клеммаларының қақпақтарын өз орнына бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

Жоғарыдан төменге қарай қозғалыспен термостат корпусын үстіңгі жағындағы монтаждау тілімшесіне бекітіңіз және корпусың төменгі жағын басып, бекіткішті бекітіңіз.

6. Пайдалануға беру

Орнату жұмыстары аяқталғаннан кейін және қуат көзі элементтерін орнатқаннан кейін аспап жұмыс істеуге дайын.

Қажет болса, инженерлік мәзірге кейбір параметрлерді және/немесе баптауларды өзгертуге болады:



- Өшірілген күйде + және - түймелерін шамамен 6 секунд басып тұрыңыз
- Дисплейді сынақ режиміне ауыстырғаннан кейін түймесін басыңыз
- Дисплейді сынақ режиміне ауыстырғаннан кейін түймесін басыңыз

Параметр	Атауы	Зауыт орнату	Мәні	Сипаттамасы
01	Гистерезис	1	1-3	Параметр температураны градуспен төмендетуге жауап береді, алдын ала қыздырылғаннан кейін, қайта қыздыруды қосу үшін, 1, 2 немесе 3 мәнін орнатаңыз.
02	Температура градусын көрсету	0	0, 1	0 — °F (Фаренгейт градусы) 1 — °C (Цельсий градусы)
03	Реле сынағы	oF	oN, oF	oN — Реле сынағы қос. (байланыс тобының тұтылуы). oF — Реле сынағы өшіріліп (байланыс тобының ажыратылуы).
04	Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру	E0	E0-E1	E1 — Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру. Алдыңғы опциялар зауыттық әдепкі параметрлерге қалпына келтіріледі. E0 мәнін E1 мәніне ауыстыру үшін + басыңыз және растау үшін түймені басыңыз.

8. Клиенттерге қызмет көрсету

Сақтау және тасымалдау шарттары

Клиенттерді қолдау қызметі Біз «Хайер» компаниясының клиенттерге қолдау көрсету қызметіне хабарласуды, сондай-ақ түпнұсқа қосалқы бөлшектерді пайдалануды ұсынамыз. Егер турмыстық техникаңызда мәселелер туындаса, алдымен «Ақаулықтарды жою» бөлімін оқып шығыңыз. Егер де сіз ақауыңыздың шешімін тап алмасаңыз, мынаған жүгініңіз: — өзіңіздің ресми дилеріңізге немесе — біздің колл-орталыққа: 8-800-070-01-29 (КР), — <https://haieronline.kz> сайтына, онда сіз қызмет көрсетуге өтініш қалдыра аласыз, сонымен қатар жиі қойылатын сұрақтарға жауап таба аласыз. Сервистік орталығымызға жүгіне отырып, өтініміз, паспорт тақтайшасынан және түбіртек-тен табуға болатын төмендегі ақпаратты дайындаңыз: Модель _____ Сериялық нөмірі _____ Сатылған күні _____ Сондай-ақ, кепілдік пен сату құжаттарының болуын тексеріңіз Маңызды! Аспап-та сериялық нөмірінің болмауы Өндіруші үшін аспапты сәйкестендірудің және нәтижесінде кепілдікті қызмет көрсетуді мүмкін емес етеді. Аспаптан зауыттық сәйкестендіру тақтайшаларын алып тастауға тыйым салына-ды. Зауыттық тақтайшалардың болмауы кепілдік міндеттемелерді орындаудан бас тартуға себеп болуы мүмкін. Осы құжатқа алдын ала ескертусіз өзгерістер енгізілуі мүмкін. Өндіруші бұйым-ның құрылымы мен жиынтықтамасына қосымша ескертусіз өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

9. Кепілдік шарттары

Құрметті сатып алушы! Haier корпорациясы тандауыңыз үшін Сізге алғыс білдіреді, осы бұйымды пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда оның жоғары сапасы мен мінсіз жұмыс істейтініне кепілдік береді. Ecoheat RT-i бөлме термостатының ресми қызмет ету мерзімі бұйымды соңғы тұтынушыға берген күннен бастап 5 жылды құрайды. Бұйымның жоғары сапасын ескерте отырып, нақты пайдалану мерзімі ресми мерзімнен айтарлықтай асып кетуі мүмкін. Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін алдын алу жұмыстарын жүргізу және бұйымды одан әрі пайдалану бойынша ұсыныстар алу үшін уәкілетті сервистік орталығына хабарласуды ұсынамыз. Барлық өнімдер өндіріс шарттарына сәйкес дайындалады және техникалық талаптарға сәйкестігі үшін сәйкес сертификаттаудан өтті. Түсініспеушіліктерді болдырмау үшін сізден сатып алу кезінде пайдалану жөніндегі нұсқаулықты, кепілдік міндеттемелердің шарттарын мұқият зерделе-уіңізді сұраймыз. Бұл бұйым турмыстық мақсаттағы техникалық күрделі тауар болып табылады. Егер Сіз сатып алған бұйым арнайы орнатуды және қосуды қажет етсе, сізге Haier Уәкілетті серіктесіне жүгінуді табандылықпен ұсынамыз. Осы кепілдік талонымен Haier корпорациясы бұйымда кемшіліктер анықталған жағдайда тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы қолданыстағы заңнама-да, басқа да нормативтік актілерде белгіленген тұтынушылардың талаптарын қанағаттандыру бойынша міндеттемелерді қабылдайтынын растайды. Алайда, Haier корпорациясы төменде сипатталған шарттар сақталмаған жағдайда бұйымға кепілдік беруден бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

Кепілдікті қызмет көрсету шарттары
Haier корпорациясы Ecoheat RT-i бөлме термостатына кепілдік мерзімін белгілейді (12 ай).
Haier Ecoheat RT-i бөлме термостатының қызмет ету мерзімі 5 жыл.
Осы қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін пайдаланушы білікті техникалық тексеру және одан әрі пайдалану мүмкіндігі туралы шешім қабылдау үшін Haier жабдықтары бойынша уәкілетті сервистік орталыққа жүгінуі керек.
Кепілдік мерзімінің басталуы аспапты соңғы тұтынушыға сатқан сәттен бастала-ды. Ықтимал түсінбеушіліктерді болдырмау үшін бұйымды сату кезінде оған қоса берілетін құжаттарды (тауарлық чек, кассалық чек, пайдалану жөніндегі нұсқаулық) қызмет ету мерзімі ішінде сақтаңыз.
Кепілдік қызметін тек Haier Уәкілетті серіктестері көрсетеді. Уәкілетті серіктес-тердің толық тізімін Haier Ақпараттық орталығынан келесі телефондар арқылы біле аласыз: 8-800-070-01-29 — Қазақстан тұтынушылары үшін (Қазақстан өңірлерінен қонырау шалу тегін) немесе сайтта: <https://haieronline.kz/> немесе электрондық пошта арқылы сұрау салу: help@haieronline.kz.
Уәкілетті серіктестердің деректері өзгертілуі мүмкін, анықтамалар алу үшін Haier Ақпараттық орталығына хабарласыңыз.
Кепілдікті қызмет көрсету кемшіліктері мыналардың салдарынан туындаған бұйымдарға таралмайды: — тұтынушының тауарды пайдалану, сақтау және/немесе тасымалдау шарттары мен ережелерін бұзуы; — бұйымды дұрыс орнатпау және/немесе қосу;

— аспапты монтаждауға тиісті біліктілігі жоқ, құжатпен расталмаған тұлғаларды тарту сияқты электр қосылымдарымен жұмыс технологиясын бұзу; — пайдалану жөніндегі нұсқаулық талап еткен жағдайда бұйымға уақтылы техникалық қызмет көрсетудің болмауы; — бұйымды ол арналмаған мақсаттарда пайдалану; — үшінші тұлғалардың іс-әрекеттері: уәкілетті емес тұлғалардың дайындаушы рұқсат етпеген конструктивтік немесе схемотехникалық өзгерістерді жөндеуі немесе енгізуі; — қуат беру желілерінің стандарттары мен нормаларынан ауытқулар; — еңсерілмейтін қол әсерлері (апат, өрт, найзағай және т. б.); — жазатайым оқиғалар, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері; — егер бұйымның ішіне бөгде заттардың, заттектердің, сұйықтықтардың, жөндіктердің, жөндіктердің тіршілік әрекеті өнімдерінің түсуінен болған зақымданулар анықталса;
Кепілдік қызметін көрсету келесі жұмыс түрлерін қамтымайды: — бұйымды пайдалану орнында орнату және қосу; — тұтынушыға бұйымды пайдалану бойынша нұсқау беру және кеңес беру; — бұйымды сыртынан не болмаса ішінен тазалау.
Төменде көрсетілгендер кепілдік қызмет көрсетуге жатпайды шығыс материалдары мен керек-жарақтар: — басқару пульттері, аккумуляторлық батареялар, қуат беру элементтері, сыртқы қуат блоктары және зарядтау құрылғылары; — бұйымға қоса берілетін құжаттама.
Бұйымға мерзімді қызмет көрсету тұтынушының қалауы бойынша қосымша ақыға жүзеге асырылады.
Маңызды! Аспаптан зауыттық сәйкестендіру тақтайшаларын алып тастауға тыйым салынады.
Зауыттық тақтайшалардың бүлінуі немесе болмауы кепілдік міндеттемелерді орындаудан бас тартуға әкелуі мүмкін.
Дайындаушы: «Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.», Room 5401, Haier Brand building, Haier Industry park Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, China. Қазақстан Республикасындағы уәкілетті ұйым / импорттаушы: «Хайер Мидл Ейжа» ЖШС, 050000, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Достық даңғылы, 210 ғымарат.
Тел.: 8-800-070-01-29, elp.shitanymekmenjajay: support-kz@haieronline.kz
Өнім Еуразиялық экономикалық (Кеден) одағының техникалық регламенттеріне сәйкес келеді: Сәйкестік туралы декларация № EAЭС N RU Д-СN.РА 03.В.23608/25 31.03.2025 бастап 30.03.2030 дейін әрекет етеді.
Толығырақ мәліметтер берілген сәйкестік сертификаттарының және Еуразиялық экономикалық одақтың сәйкестік туралы тіркелген декларацияларының бірыңғай тізілімінде көрсетілген.
Қайтада жасалған.
Дайындалған күні және кепілдік мерзімі құрылғының заттаңба-сында көрсетілген.

0040403999-KZ



7. Тасымалдау, сақтау және кәдеге жарату

Сақтау және тасымалдау шарттары


Ecoheat RT-i бөлме термостаты ГОСТ 15150-69 бойынша сақтау шарттарына сәй-кес дайындаушы кәсіпорының қаптамасында сақталуы тиіс. Аспап жүктерді тасымалдау ережелеріне және көліктегі осы түрінде қолданылатын жүктерді тиеу мен бекітудің техникалық шарттарына сәйкес көліктің кез келген түрімен тасымалданады. Тасымалдау кезінде бөлме термостаты соққылардан және механикалық жүктемелерден, ал олардың беті сызықтардан қорғалуы керек. Термостат ауа температурасы -50-ден +40°C-қа дейін және салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын атмосфералық және басқа да зиянды әсер-лерден қорғауға кепілдік беретін жабық орынжайда сақталуы тиіс.

Қаптама

Қаптаманы кәдеге жарата отырып қоршаған ортаны қорғауды ұмытпаңыз

Бұйымды кәдеге жарату

Егер сіздің бұйымыңызды енді пайдалану мүмкін болмаса және оны та-стауыңыз келсе, онда қоршаған ортаға зиян тигізбеу үшін су жылытқышты дұрыс кәдеге жарату керек. Қосымша ақпарат алу үшін жергілікті коммуналдық қызметтерге жүгініңіз. Егер су жылытқышты кәдеге жаратуға арналған болса, онда қуат сымын қорпусқа мүмкіндігінше жақын етіп кесіңіз, сонда бұйым бұдан былай пайдаланылмайды. Бұйым оны кәдеге жарату сізге қиындық тудырмайтындай етіп жобаланған және жасалған.



Бұйымдағы немесе қаптамадағы бұл таңба бұл бұйымды турмы-стық қалдықтармен бірге кәдеге жаратпау керектігін білдіреді. Бұйым электрлік немесе электронды жабдықты жинау немесе кәдеге жаратылу орнына апарылуы керек. Бұйымның дұрыс кәдеге жаратылуына көз жеткізе отырып, сіз қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына дұрыс емес кәдеге жаратудан туындауы мүмкін теріс әсер етудің алдын алуға көмектесесіз. Бұл бұйымды кәдеге жарату туралы қосымша ақпаратты сіздің қалаңыздағы компанияның кеңсесіне, қалдықтарды жою жөнін-дегі коммуналдық қызметке немесе бұйымды сатып алған дүкенге хабарласу арқылы алуға болады.

Xona termostati

Ecoheat RT-i

1. Umumiy ma'lumotlar

Tavsifi
Haier Ecoheat RT-i xona termostati issiqlik generatoriga (gaz va/yoki elektr qozon va boshqalar) ulanish va xonadagi atrof-muhit havosining belgilangan haroratini saqlash uchun mo'ljallangan. Foydalanuvchi xonadagi kerakli havo haroratini o'rnatadi va harorat belgilanganidan pasayganda, termostat kontaktlari almashtiriladi, bu isitish qozonining yoqilishiga olib keladi va aksincha, belgilangan harorat oshib ketganda, termostat qozonni o'chirishga buyruq beradi. Termostatda o'rnatilgan atrof-muhit harorati sensori mavjud.

Ma'nosi
Ecoheat RT-i
Tugma-raqamli boshqaruv
Xona termostati
Seriya nomi

Yetkazib berish to'plami
Kafolat kartasi bilan foydalanish bo'yicha yo'riqnoma
O'rnatish to'plami bilan xona termostati


2. Xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalar

O'rnatish, ishg'a tushirish va ta'mirlash vakolatli xizmat ko'rsatish markazining texnik xodimlari yoki ushbu turg'dagi ishlarni bajarish huquqiga ega bo'lgan boshqa tashkilotlar tomonidan amalga oshirilishi kerak.
Asl bo'lmagan ehtiyot qismlar, butlovchi qismlar va asboblardan foydalanish taqiqlanadi.
Xona termostatining tuzilishiga biron bir o'zgartirish kiritish taqiqlanadi.
Yosh bolalarga termostat va/yoki undan olib tashlangan qadoqlash materiallari (karton, polietilen paket va boshqalar) bilan o'ynashiga yo'l qo'ymang, chunki bu ular uchun xavf manbai bo'lishi mumkin.
Ishlab chiqaruvchi o'rnatish va foydalanish xatolaridan hamda amaldagi davlat va mahalliy me'yorlari va ko'rsatmalariga rioya qilmaslikdan kelib chiqadigan zarar uchun javobgarni o'z zimmasiga olmaydi.
Issiqlik generatoriga (gaz va/yoki elektr qozon va boshqalar) ulanish uchun elektr sim yetkazib berish to'plamiga kiritilmagan. O'rnatish paytida kamida 0,5 mm² kesimli yonmaydigan qobiqli mis kabeldan foydalaning.
Namlik yuqori bo'lgan xonalarda termostatni o'rnatish taqiqlanadi.
Suvning elektr qismlariga kirishiga yo'l qo'ymang.

3. Foydalanish bo'yicha yo'riqnoma

Ogohlantirishlar
Termostatni ishlatishni boshlashdan oldin, iltimos, ushbu ko'rsatmalarni diqqat bilan o'qing.
Qurilma jismoniy, hissiy yoki aqliy qobiliyati past bo'lgan yoki hayotiy tajriba yoki bilimiga ega bo'lmagan shaxslar (shu jumladan bolalar) tomonidan ular nazorat qilinmagan yoki ularning xavfsizligi uchun mas'ul shaxs tomonidan asbobdan foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarni berilmagan hollarda foydalanish uchun mo'ljallanmagan.
Buzilgan yoki qoniqarsiz ish bo'lsa, o'z kuchi bilan ta'mirlash yoki to'g'ridan-to'g'ri tuzatishga urinishdan bosh tortib, darhol ishlashni to'xtatish kerak. Qo'shimcha ma'lumotni sotuvchidan help@haieronline.ru veb-saytida yoki ishonch telefoni orqali bilib oling: 00-800-2000-17-06

Ko'rsatkich va boshqarish



N°	Belgi/ishora	Tavsifi
1	SYSTEM HEAT	Isitish tizimi faol
2		Qozon ishi
3	ERROR	Xato
4	88.8°C	Belgilangan xona haroratining Selsiy yoki Farengeytda ko'rsatilishi.
5	SET TEMP	Belgilangan harorat
6	ROOM TEMP	Xona harorati
7	88.8°C	Hozirgi xona haroratining Selsiy yoki Farengeytda ko'rsatilishi.
8		Batareya quvvati past
9		Bloklash
10	SYSTEM OFF	Isitish tizimi o'chirilgan
11	—	Qiymatlarni kamaytirish
12		Yoqish/O'chirish
13	+	Qiymatlarni oshirish

Foydalanish

Qurilma ikkita AA batareyasi (LR6) bilan ishlaydi. Xizmat muddati batareyaning turiga bog'liq, ishqoriy (alkalin) batareyalardan foydalanish tavsiya etiladi. Displayda belgi paydo bo'lganda, batareyalarni almashtirish kerak.

Ish paytida siz har doim termostatni ish rejimida va tugmachalarni bosib va ularni 2 soniya ushlab turganda, quvvat elementlarining qoldiq zaryadini tekshirishingiz mumkin.

Displaydagi harorat ko'rsatkichlari batareya zaryadini % bilan ko'rsatish uchun o'zgaradi.

DIQQAT!

Qurilmada sig'imli sensorli boshqaruv paneli mavjud, har qanday panel ifloslanishi yoki iflos/ho'l qo'llar bosim aniqligiga ta'sir qilishi mumkin.
Boshqaruv panelini toza tuting, batafsil ma'lumot uchun «Parvarish va texnik xizmat ko'rsatish» bo'limga qarang.
Termostatning monoxrom suyuq kristalli ekranini 3 soniya davomida sensorli panel tugmachasini bosganingizda faol bo'lgan orqa yorug'lik bilan jihozlangan. Batareya quvvatini tejash uchun sensorli panel tugmachasini oxirgi marta bosgandan so'ng yoki u o'chirilgandan keyin 3 soniyadan keyin orqa yorug'lik avtomatik ravishda o'chadi.
Termostatni boshqarish sensorli paneldagi tugmalar yordamida amalga oshiriladi: qisqa bosish (1 soniya), uzoq bosish (5 soniya) yoki ikkita tugmani birgalikda bosish. O'chirilgan holatda, termostatning displeyning o'ng yarmi faol bo'lib, unda qurilmaning o'rnatilgan harorat sensori bilan o'lchanadigan xona harorati doimiy ravishda ko'rsatiladi.

Qurilmani yoqish uchun tugmasini bosing, kerakli o'rnatilgan haroratni ko'rsatadigan displeyning chap yarmini faollashtirish termostatni ish rejimida ekanligini tasdiqlaydi.
— yoki tugmachalarini bosib, kerakli xona haroratini o'rnatish.
Agar termostat sensori tomonidan o'lchangan xona harorati belgilangan haroratdan past bo'lsa, ekranda belgisi yonadi, bu isitish qozonini yoqish uchun signal berishni anglatadi. Xonadagi harorat belgilangan qiymatdan oshishi bilan, termostat qozonni o'chiradi va qurilma ekranida belgisi o'chadi.

Parvarish va xizmat ko'rsatish


Qurilma maxsus texnik xizmat ko'rsatishni talab qilmaydi, shu bilan birga, qurilmaning uzoq umr ko'rishi va to'g'ri ishlashini kafolatlash uchun ushbu ko'rsatmada ko'rsatilgan parametrlarga rioya qilish kerak.
Ishlatish davrida qurilmaning korpusini yumshoq quruq mato bilan artib olish kerak;

DIQQAT!

Korpus ichiga namlikning kirishi mumkin emas! Qurilmani parvarish qilishda tozalash vositalari va erituvchilarni ishlatmang!
Ushbu ko'rsatmalarga rioya qilmaslik foydalanuvchining jarohatlanishiga, qurilmaning shikastlanishiga yoki ishlamay qolishiga olib kelishi mumkin. Ishlab chiqaruvchi ehtiyotsizlik tufayli yetkazilgan zarar uchun javobgar emas.
Agar biron bir nosozlik aniqlansa, vakolatli xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.

4. Texnik xususiyatlari

Nomi	O'lcham birligi
O'lchangan harorat oralig'i, °C	0 ... +37
Haroratni tartibga solish oralig'i, °C	+7 ... +32
Haroratni o'lchash xatosi, °C	±1
Ta'minot kuchlanishi, V	3 DC
Quvvat sarfi, W	0,05
Korpusni himoya qilish darajasi	IP 20
Saqlash harorati, °C	-5...+50
Ruxsat etilgan havo namligi, %	60




5. O'rnatish


Umumiy qoidalar

Ecoheat RT-i xona termostatini o'rnatish faqat tegishli ruxsatnomalar va litsenziyalarga ega bo'lgan malakali mutaxassislar tomonidan amalga oshirilishi kerak.

Termostat xonaning ichki devoriga 0,9-1,5 m balandlikda, ma'lum bir xona ichidagi o'rtacha haroratni eng yaxshi aks ettiradigan joyga o'rnatiladi. Termostatni tashqi devorlarga, to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri tushadigan sirtga, isitish isitish yoki sovutish moslamalariga yaqin joyda, pardalar yoki mebel orqasida o'rnatmasligi kerak.



Elektr aloqalari



Termostat yuzining yorilg'ini bosish orqali o'rnatish plastinasini olib tashlang;

Quvvat xujayralari bo'linmasining qopqog'ini yechib oling va ikkita 1,5V AA ishqoriy batareyalarni o'rnatish

Kontakt klemmalari qopqog'ini olib tashlaganingizdan so'ng, ikki tomirli simni* vintli klemmalar bilan mahkamlang; o'rnatish plastinasini;

* - Uzunligi 25 mm dan oshmaydigan 0,5mm² dan kam bo'lmagan tomir kesimi bilan PVS, SHVPV yoki shunga o'xshash simlardan foydalaning.

Qurilmani o'rnatish

To'plamga kiritilgan mahkamlagichlar yordamida devorga o'rnatish plastinasini o'rnatish.
Quvvat elementlari va aloqa klemmalarining qopqoqlari joyiga o'rnatilganligiga ishonch hosil qiling.

Yuqoridagi pastgacha harakat qilib, termostatni korpusini yuqori qismidagi o'rnatish plastinkasiga mahkamlang va korpusning pastki qismini bosib, ushlagichni mahkamlang.

6. Ishga tushirish

O'rnatish ishlari tugagandan va elektr ta'minoti o'rnatilgandan so'ng, qurilma ishlaydigan holatga o'tkaziladi.

Agar kerak bo'lsa, muhandislik menyusidagi ba'zi parametrlar va/yoki sozlamalarni o'zgartirish mumkin:



O'chirilgan holatda + va - tugmachalarini taxminan 6 soniya davomida bosib ushlab turing

Displeyni sinov rejimiga o'tkazgandan so'ng tugmani bosib

Displeyni sinov rejimiga o'tkazgandan so'ng tugmani bosib

Parametr	Nomi	Zavod sozlamalari	Ma'nosi	Tavsifi
01	Gisterezis	1	1-3	Parametr haroratni bir darajaga tushirish uchun javobgardir, oldindan qizdirilgandan so'ng, qayta istishni yoqish uchun. 1, 2 yoki 3 qiymatlarni o'rnatish.
02	Harorat darajasini ko'rsatilishi	0	0, 1	0 — °F (Farengeyt darajasi) 1 — °C (Selsiy darajasi)
03	Rele sinovi	oF	oN, oF	oN — sinov releini yoqish (kontakt guruhining tushuvini). oF — sinov releini o'chirish (kontakt guruhining uzishi).
04	Zavod sozlamalarini tiklash	E0	E0-E1	E1 — zavod sozlamalarini tiklash. Oldingi parametrlar zavod parametrlariga qaytariladi. E0 qiymatini E1 ga almashtirish uchun +, - ni bosib va tasdiqlash uchun tugmani bosib.

7. Tashish, saqlash va utilizatsiya qilish

Saqlash va tashish shartlari

Ecoheat RT-i xona termostati GOST 15150-69 bo'yicha saqlash shartlariga muvofiq ishlab chiqaruvchining qadoqlarida saqlanishi kerak. Qurilma yuklarni tashish qoidalari va ushbu transport turida ishlaydigan yuklarni yuklash va mahkamlashning texnik shartlariga muvofiq har qanday transport turi bilan tashiladi. Tashish paytida xona termostati zarbar va mexanik yuklardan, ularning yuzasi esa chizishlardan himoyalangan bo'lishi kerak. Termostatni havo harorati -50°C dan +40°C gacha va nisbiy namliklik 80% dan oshmaydigan muhit va boshqa zararli ta'sirlardan himoya qilishni kafolatlaydigan yoqib xonada saqlash kerak.

Qadoqlash

Qadoqni qayta ishlashda atrof-muhitni muhofaza qilishni unutmang.

Mahsulotni utilizatsiya qilish

Agar sizning mahsulot endi ishlatilmaydi va siz uni tashlamog'chi bo'lsangiz, unda atrof-muhitga zarar yetkazmaslik uchun suv isitgichini to'g'ri utilizatsiya qilish kerak. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun mahalliy kommunal xizmatlarga murojaat qiling. Agar suv isitgichi utilizatsiya qilish uchun mo'ljallangan bo'lsa, unda mahsulot endi ishlatilmasligi uchun elektr simini ilgi boricha korpusiga yaqinroq kesib oling. Mahsulot shunday ishlab chiqilgan va ishlab chiqarilganki, uni utilizatsiya qilish sizga hech qanday muammo tug'dirmaydi.

Mahsulot yoki qadoqdagi ushbu belgi ushbu mahsulotni maishiy chiqindilar bilan utilizatsiya qilmaslik kerakligini anglatadi. Mahsulot elektr yoki elektron uskunalarini yig'ish yoki utilizatsiya qilish nuqtalariga yetkazib berish kerak. Buyumning to'g'ri utilizatsiya qilinishiga ishonch hosil qilish orqali siz noto'g'ri utilizatsiya natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan atrof-muhit va inson salomatligiga mumkin bo'lgan salbiy ta'sirlarning oldini olishga yordam berasiz.

Ushbu mahsulotni utilizatsiya qilish haqida qo'shimcha ma'lumotni sizning shahringizdagi kompaniyaning ofisiga, chiqindilarni yo'q qilish bo'yicha kommunal xizmat yoki mahsulot sotib olingan do'konga murojaat qilish orqali olish mumkin.



8

8. Mijozlarga xizmat ko'rsatish

Saqlash va tashish shartlari

Mijozlarni qo'llab-quvvatlash xizmati «Haier» kompaniyasi mijozlarni qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qilishni hamda asl ehtiyoj qismlardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Agar sizda maishiy texnikangiz bilan bog'liq muammolar yuzaga kelsa, iltimos, avval «Nosozliklarni bartaraf etish» bo'limini o'rganib chiqing.

Agar muammoga yechim topa olmasangiz, quyidagiga murojaat qiling:

- rasmiy dileringizga yoki
- koll-markazimizga: 00-800-2000-17-06 (OZ)
- www.haier-europe.com saytiga, bu erda siz xizmat so'rovini qoldirishingiz va tez-tez so'raladigan savollarga javob topishingiz mumkin. Bizning xizmat ko'rsatish markazimizga murojaat qilganda, iltimos, quyidagi ma'lumotlarni tayyorlab qo'ying, ularni pasport yorlig'ida va chekda topish mumkin:

Model _____

Seriya raqami _____

Sotish sanasi _____

Shuningdek, iltimos, kafolat va sotish hujjatlarini tekshiring. Muhim! Qurilmada seriya raqamining yo'qligi ishlab chiqaruvchi ushbu qurilmani tanib olib bo'lmaydigan va oqibatda kafolati xizmat ko'rsatishni bajarib bo'lmaydigan qiladi.

Qurilmadan zavod identifikatsiya yorliqlarini olib tashlash taqiqlanadi. Zavodda o'rnatilgan yorliqlarning yo'qligi kafolat majburiyatlarini bajarishni dar qilinishiga sabab bo'lishi mumkin.

Ushbu hujjatga oldindan ogohlantirmasdan o'zgartirishlar kiritilishi mumkin. Ishlab chiqaruvchi qo'shimcha bildirishnoma yubormasdan turib, mahsulotning tuzilishi va majmuasiga o'zgartirishlar kiritish huquqini o'zida saqlab qoladi.

9

9. Kafolat shartlari

Hurmatli xaridor!

Haier korporatsiyasi sizning tanlovingiz uchun sizga minnatdorchilik bildiradi, uning ishlab chiqarilgan rioya qilgan holda ushbu mahsulotning yuqori sifati va mukammal ishlashini kafolatlaydi. Ecoheat RT-i xona termostatining rasmiy xizmat muddati mahsulot oxirgi iste'molchiga topshirilgan kundan boshlab 5 yil. Mahsulotning yuqori sifatini hisobga olgan holda haqiqiy foydalanish muddati rasmiy xizmat qilish muddatidan sezilarli darajada ortiq bo'lishi mumkin. Xizmat qilish muddati yakunlanishi bilan profilaktika ishlarni o'tkazish va mahsulotdan keyingi foydalanish bo'yicha tavsiyalar olish uchun Vakolatli xizmat markaziga murojaat qilishni tavsiya qilamiz. Barcha mahsulotlar foydalanish sharoitlarini hisobga olgan holda ishlab chiqarilgan va texnik talabaga mosligi bo'yicha tegishli hisobotlashdan o'tgan.

Tushinmovchiliklarning oldini olish uchun Sizdan xarid vaqtida foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar, kafolat majburiyatlarini o'z ichiga olgan qo'lib chiqishni o'tinib so'raymiz. Ushbu mahsulot maishiy maqsadlardagi texnik jihatdan murakkab tovar hisoblanadi. Agar siz xarid qilgan mahsulot maxsus o'rnatish va ulashlarni talab qilsa, sizga Haier korporatsiyasining Vakolatli hamkoriga murojaat qilishni qat'iy tavsiya qilamiz.

Ushbu kafolat kartasi bilan Haier korporatsiyasi mahsulot nuqsonlari aniqlangan taqdirda iste'molchilar huquqlarini himoya qilish bo'yicha amaldagi qonunchilik va boshqa me'yoriy hujjatlar bilan belgilangan iste'molchilar talablarini qondirish majburiyatini tasdiqlaydi. Biroq, Haier korporatsiyasi, agar quyidagi shartlar bajarilmasa, mahsulotga kafolati xizmat ko'rsatishni dar etish huquqini o'zida saqlab qoladi.

Kafolat xizmati shartlari

Haier korporatsiyasi Ecoheat RT-i xona termostati uchun kafolat muddatini 1 yil (12 oy) belgilaydi.

Haier Ecoheat RT-i xona termostati 5 yillik xizmat muddatiga ega.

Ushbu xizmat muddati tugagandan so'ng foydalanuvchi malakali texnik tekshiruv va boylarning keyingi ishlashi to'g'risida qaror qabul qilish uchun vakolatli Haier uskunalar bo'yicha xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qilishi kerak.

Kafolat muddati boshlanishi qurilma oxirgi iste'molchiga sotilgan paytdan boshlanadi. Mumkin bo'lgan tushinmovchiliklarning oldini olish uchun u sotilgan vaqtga mahsulotga qo'shib beriladigan hujjatlarini (tovar cheki, kassa cheki, foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar) butun xizmat qilish muddati davomida saqlang.

Kafolat xizmati faqat Haier Korporatsiyasining Vakolatli hamkorlari tomonidan ko'rsatiladi. Vakolatli xizmat ko'rsatish markazlarning to'liq ro'yxatini Haier axborot markazidan telefon orqali bilib olishingiz mumkin:

00-800-2000-17-06 -- O'zbekiston iste'molchilari uchun telefoni (O'zbekiston hududlaridan bepul qo'ng'iroq qilinadi)

(+998 71) 207-10-01 -- Xizmat ko'rsatish markazi (Toshkent)

yoki www.haier-europe.com yoki help@haieronline.ru

Vakolatli hamkorlarning ma'lumotlari o'zgartirilishi mumkin, ma'lumotlar olish uchun Haier Axborot markaziga murojaat qiling.

Kafolat xizmati kamchiliklari tufayli yuzaga kelgan mahsulotlarga taalluqli emas:

9

- iste'molchi tomonidan tovaridan foydalanish, uni saqlash va/yoki tashish shartlari va qoidalarining buzilishi;
- mahsulotni noto'g'ri o'rnatilishi va/yoki ulanishi;
- elektr ulanishlari bilan ishlab texnologiyasining buzilishi, shuningdek mahsulotni o'rnatishga hujjatlar bilan tasdiqlangan tegishli malakaga ega bo'lmagan shaxslarni jalb qilish;
- bu foydalanish bo'yicha yo'riqnomaga tomonidan talab qilinadigan hollarda Mahsulotga zamonaviy texnik xizmat ko'rsatishning mavjud emasligi.
- mahsulotdan u mo'ljallanmagan maqsadlarda foydalanilishi;
- uchinchi shaxslarning harakatlari: vakolatli bo'lmagan shaxslar tomonidan ishlab chiqaruvchi tomonidan ruxsatsiz konstruktiv yoki xematik o'zgarishlarni ta'mirlash yoki kiritish;
- ta'minot tarmoqlari standartlari va me'yorlaridan chetlanishlar;
- yengib bo'lmaydigan kuchlar (ofatlar, yong'in, chaqmoq va hok.) ta'siri;
- baxtsiz hodisalar, iste'molchi yoki uchinchi shaxslarning qasddan yoki ehtiyotsizlik bilan qilgan harakatlari;
- agar mahsulot ichiga begona buyumlar, moddalar, suyuqliklar, hashoratlar, ular faoliyatining mahsulotlari tushishi natijasida yuzaga kelgan shikastlanishlar aniqlangan bo'lsa;

Kafolat xizmati quyidagi ish turlariga taalluqli emas:

- mahsulotni foydalanish joyiga o'rnatish va ulash;
- iste'molchiga mahsulotdan foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va maslahatlar berish;
- mahsulotni tashqaridan yoki ichidan tozalash.

Quyidagi sarf materiallari va aksessuarlarga kafolati xizmat ko'rsatilmaydi:

- boshqarish pultlari, akkumulyator batareyalari, ta'minot elementlari, tashqi quvvat bloklari va zaryadlash qurilmalari;
- mahsulot bilan birga beriladigan hujjatlar.

Mahsulotga vaqti-vaqti bilan texnik xizmat ko'rsatish iste'molchining iltimosiga binoan qo'shimcha haq evaziga amalga oshiriladi.

Muhim! Qurilmadan zavod identifikatsiya yorliqlarini olib tashlash taqiqlanadi. Zavodda o'rnatilgan yorliqlarning shikastlanishi yoki yo'qligi kafolat majburiyatlarini bajarishni dar qilinishiga sabab bo'lishi mumkin.

Ishlab chiqaruvchi: «Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.», Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, Xitoy.

Vakolatli tashkilot: «XAP» MChJ,

121099, Moskva, Novinskiy bulvari, 8-uy, 16-qavat, 1601-ofis

Telefon: 8-800-250-43-05,

elektron pochta manzili: info@haierussia.ru.

Xitoyda ishlab chiqarilgan

Ishlab chiqarilgan sana va kafolat muddati qurilma yorlig'ida ko'rsatilgan



0040403999-UZB